

### 形名 RAY-4030SVX (ヘッダーユニット内蔵) RAY-4030SVXF

保証書別添

このたびは長府製品をお買い求めいただきまして  
まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は室内ユニットと室外ユニットを  
組み合わせて使用する場合の説明書です。  
室外ユニットに同梱の取扱説明書は使用しません。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読みいた  
だき、正しくお使いください。なお、取扱説明書  
は工事説明書と共に必ず保存し、おわかりになら  
ないことや、不具合が生じたときにお役立てくだ  
さい。
- 保証書は販売店からお受け取りになる際に、必要  
事項が記入されているか必ず確認してください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販  
売店、またはお近くの工場・支店・営業所にご連  
絡ください。
- 製品改良により、本体・仕様等が説明書の内容と  
異なる場合がございますので、あらかじめご了承  
ください。

20438973 (M)

### も く じ

ページ

|         |                                                                                 |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ご使用の前に  | 特 長                                                                             | 1  |
|         | 安全上の注意                                                                          | 1  |
|         | 各部のなまえとはたらき                                                                     |    |
|         | 室外ユニット                                                                          | 9  |
|         | 室内ユニット                                                                          | 10 |
|         | エアコン用リモコン                                                                       | 11 |
|         | 床暖房用メインリモコン                                                                     | 12 |
|         | エアコン用リモコンの乾電池の入れかた                                                              | 13 |
|         | 運転の前に                                                                           |    |
|         | 空気清浄フィルタの取り付け                                                                   | 14 |
| 運転のしかた  | 現在時刻の設定                                                                         | 15 |
|         | 冷房・ドライ・暖房(エアコン)・自動運転                                                            | 17 |
|         | ランドリー(衣類乾燥)運転                                                                   | 19 |
|         | クリーン運転                                                                          | 20 |
|         | マイナスイオン運転                                                                       | 21 |
|         | 風向調節                                                                            | 22 |
|         | 床暖房運転                                                                           | 23 |
|         | 室内ユニットの表示部について                                                                  | 25 |
|         | エアコンのタイマー運転                                                                     |    |
|         | おやすみ運転                                                                          | 26 |
| 上手に使ってね | 入タイマー                                                                           | 27 |
|         | 切タイマー                                                                           | 28 |
|         | 入タイマー、切タイマーの組み合わせ                                                               | 28 |
|         | 床暖房の予約運転                                                                        |    |
|         | 予約運転時刻の設定                                                                       | 29 |
|         | 予約運転のセット                                                                        | 30 |
|         | エアコンの応急運転・強制冷房運転                                                                | 31 |
|         | 上手な使いかた                                                                         | 32 |
|         | 日常の点検・手入れ                                                                       | 33 |
|         | (吸込グリル/エアフィルタ/<br>空気清浄フィルタ/マイナスイオン<br>循環水/シーズン前の準備/<br>長期間使用しないときは/<br>点検のおすすめ) |    |
| 故障かな？   | 故障・異常の見分けかたと処置方法                                                                |    |
|         | 故障・異常が発生したときは                                                                   | 41 |
|         | 修理を依頼する前に                                                                       | 42 |
|         | エラーコードについて                                                                      | 43 |
|         | アフターサービス                                                                        | 44 |
|         | 長期使用製品安全表示制度に<br>基づく本体表示について                                                    | 45 |
|         | 仕 様                                                                             | 46 |
|         | ポンプダウン                                                                          | 47 |

# 特 長

- 地球に優しく省エネで安心なユニットです。
  - ・地球環境に優しい新冷媒(R410A)を使用しているため、オゾン層を破壊しません。
  - また、電気を使用していますので温室効果の原因になる二酸化炭素の排出も抑制します。
  - ・大気中の熱を吸収して温水を作る省エネ性に優れたヒートポンプ方式を採用しています。
  - 圧縮機により電気を効率よく利用するので従来の電気ヒータ式よりお得です。
  - ・火を使わずに温水を作る安全設計です。
- 床暖房とエアコンが連動するユニットとして使用することができます。

## 安全上の注意

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は危害・損害の程度によって次のように分類されます。
- いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

|                                                                                             |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。      |

- 絵表示には次のような意味があります。

| 禁 止                                                                                |        |                                                                                     |       | 指 示                                                                                 |                | 注 意                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 一般的な禁止 |  | 水濡れ禁止 |  | 必ず行うこと         |  | 一般的な警告<br>・ 注意 |
|  | 濡れ手禁止  |  | 分解禁止  |  | アースを接続<br>すること |  | 高温注意           |
|                                                                                    |        |                                                                                     |       |  | 電源プラグを<br>抜くこと |                                                                                      |                |

### 次のような場所に設置されていないことを確認してください

- 近くに高温になるものがある場所。(能力不足・故障の原因)
- 隣家などに近い場所。(騒音の原因)
- 工業用マシンなど高周波ノイズを発生する機器がある場所。(誤動作・故障の原因)
- 塩害の起きやすい場所。(腐食の原因)
- 温泉地などで硫化ガスにさらされる場所。(腐食の原因)
- アンモニアにさらされる場所。(腐食の原因)
- 積雪により室外ユニットがふさがれてしまう場所。(能力不足・故障の原因)
- 室外ユニットの吹出口からの風が動植物にあたる場所。(動植物への悪影響)
- 油が飛び散ったり、油煙がたちこめる場所。(プラスチックの変質破損の原因)

### 騒音にご配慮ください

- 据付けにあたってはユニットの重量に充分耐える場所で、運転音や振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選んでください。
- 室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音の原因になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- 運転中に異音がある場合は運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカを「切」にしてお買い求めの販売店にご相談ください。

## 据付け上の注意

### ⚠ 警告(WARNING)

据付けはお買い求めの  
販売店にご依頼を…



励行

ご自分で据付工事をされ不備があると、感電・火災・水漏れの原因になります。

電源は必ずエアコン  
専用のコンセントを  
使用する




励行


専用以外のコンセントを使用すると発熱・火災の原因になります。

### ⚠ 注意(CAUTION)

アース工事をする




アース線  
確認



アースをする

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース工事が不完全な場合は感電の原因になります。


漏電ブレーカを取り付ける



励行

設置場所によっては漏電ブレーカの設置が必要です。取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

純正部品以外は使用しない  
(事故の原因)




純正部品  
CHOFU



励行

部品は必ず長府温水床暖房付エアコン純正部品(指定された部品)を使用してください。

ドレン排水について



励行

室外に確実に排水されることを確認してください。不確実な場合は水漏れし、家財などを濡らす原因になることがあります。

可燃性ガスの漏れる  
おそれのある場所  
には設置しない



禁止

万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると火災の原因になることがあります。

室内外ユニットの  
下に注意



禁止

室内外ユニットから水滴が滴下することがありますので電気製品や濡れて困る物を下に置かないでください。故障・感電の原因になります。

## 移設・修理時の注意

### ⚠警告(WARNING)

修理はお買い求めの販売店にご相談を…



励行

修理に不備があると感電・火災・水漏れの原因になります。


移設・再設置はお買い求めの販売店にご相談を…



励行

据付けに不備があると感電・火災・水漏れの原因になります。

異常時(こげ臭いなど)は…



励行

運転を停止して電源プラグを抜き、お買い求めの販売店にご相談ください。  
そのまま運転を続けると感電・火災の原因になります。

冷えない、暖まらない場合は…



励行

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつと考えられますので、お買い求めの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理を行った場合は、漏れ箇所の修理を販売店に確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

## 使用上の注意

### ⚠警告(WARNING)

電源プラグを確実に差し込む

電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



励行


# 警告(WARNING)

**電源は専用回路を使用する**  
(火災の原因)




励行

**電源コードは束ねたまま使用しない**  
(感電・発熱・火災の原因)



禁止


**延長コードの使用、タコ足配線はしない** (感電・発熱・火災の原因)



禁止

途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線はしないでください。


**電源コードは破損させない、加工しない**



禁止

重いものを乗せたり、加熱したり、加工したり、ひっばったりしないでください。傷んだまま使用すると感電・火災の原因になります。


**吸込口・吹出口に指や棒などを入れない** (ケガの原因)



禁止


内部でファンが高速回転しています。

**電源プラグを抜いて停止させない**  
(感電・火災の原因)




禁止

**長時間、風を肌にあてない**  
(体調不良・健康障害の原因)



禁止


**自分で分解・改造をしない**  
(ケガ・感電の原因)



分解禁止

**低温やけどに注意**

床暖房中の床やカーペットに、身体の同じ箇所が長時間ふれたままになると、低温やけどをするおそれがあります。就寝用として使用しないでください。




禁止

## 使用上の注意

### ⚠注意(CAUTION)

#### 他の目的に使用しない



禁止

食品・精密機器・美術品の保存や動植物の生育など特殊な用途には使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。


#### 家庭用以外の使用禁止（事故の原因）



禁止

ルームエアコンはJIS(日本工業規格)に基づき一般家庭でご使用いただくために製造されたものです。


#### ときどき換気する（酸欠事故の原因）



励行


燃焼器具などをいっしょに使用する場合は、こまめに換気してください。

#### 濡れた手でスイッチ、電源プラグを操作しない（感電の原因）




濡れ手禁止

#### エアコンの風があたる場所に燃焼器具を置かない（燃焼器具の不完全燃焼の原因）




禁止

#### 動植物に風があたる場所に設置しない（動植物への悪影響）



禁止


#### 電源コードをひっぱらない（発熱・火災の原因）



禁止

電源プラグを抜くときはプラグを持って行ってください。

#### 据付台の確認（ケガの原因）



禁止

傷んだ状態で放置すると室外ユニットの落下につながります。

#### 水抜き時の注意


循環水の温度は最高約 60℃になります。  
水抜きを行うときはやけどに注意してください。



高温注意

# ⚠注意(CAUTION)


## 電源プラグのお手入れを



励行

ときどきは電源プラグを抜き、ホコリ(および金属物)を除去してください。ホコリがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。


## 掃除をするときは… (感電・ケガの原因)



電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転していますので運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

## 室外ユニットの上にのったり、物をのせたりしない (ケガの原因)




禁止

## 運転時は室外ユニットのカバーをはずす (過熱の原因)



励行

## 家財道具に注意



注意

床(床暖房パネル)の上に直接調度品や家具等を置くと熱がこもり、ひずみなどが発生する原因になります。


## 床の1カ所に荷重をかけない



禁止

床(床暖房パネル)の上にピアノ等の重い物を置く場合はパッド等の緩衝材を敷いて、1カ所に荷重がかからないように設置してください。床が破損し、水漏れのおそれがあります。


## 金属部に触らない



禁止

フィルタの脱着やお手入れのときは、金属部に触らないでください。ケガの原因になります。

## エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない (漏電による感電の原因)



水濡れ禁止

## 室内ユニットの内部のクリーニングは…

室内ユニットの内部のクリーニングは自分で行わず、お買い求めの販売店にご相談ください。誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、内部樹脂部品が破損したり、水漏れすることがあります。また、電気部品やモータの故障・発煙・発火などの原因になる可能性があります。




励行

# 安全上の注意

## 使用上の注意

### ⚠注意(CAUTION)


運転中や停止直後に給水  
タンクふたをあけない



禁止

運転中や停止直後に給水タンクふたをあけると循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。


不安定な台の上に乗らない



禁止

フィルタの脱着やお手入れのときは、不安定な台の上に乗らないでください。落下・転倒し、ケガの原因になります。

床(床暖房パネル)の破損に注意



禁止

床の上に釘や突起物を刺したり、固いものをぶつけたり、落としたりしないでください。床下の床暖房パネルの破損により水漏れの原因になります。

可燃性のガスに注意



禁止

床(床暖房パネル)の上に発火のおそれのあるライターやスプレー等を直接置かないでください。火災の原因になります。

床の張り替えや修理は  
お買い求めの販売店に  
ご依頼を…



励行

床暖房パネルがある部屋の床の張り替えや修理はお買い求めの販売店、または専門業者にご依頼ください。ご自分でされると水漏れの原因になります。

不凍液に注意  
(事故の原因)




注意

不凍液はお子様の手の届かない場所に保管してください。万一飲んだ場合はすぐに吐かせ、医師の診断を受けてください。

### お願い(NOTICE)

電気器具の近くに設置しない

テレビやラジオ等の近くに設置すると映像の乱れや雑音が入ることがあります。  
離して設置してください。



励行

# お願い(NOTICE)

## 他の暖房機器に注意



注意

床(床暖房パネル)にホットカーペットを敷かないでください。床が変形、変色するおそれがあります。ファンヒーターを使用すると温風があたる床は高温になります。マットなどで保護してください。また、こたつは電源を入れないでください。

## 床の汚れに注意



注意

床(床暖房パネル)の上に水、薬品、醤油等をこぼした場合はすみやかにふき取ってください。こぼしたままにすると、床暖房パネルの放熱板が腐食することがあります。常時水の飛び散るおそれのある台所や洗面所は通気性のよいマット等を敷いて保護してください。

## 直射日光に注意



注意

床暖房パネルが天然木の場合は直射日光が長くあたると熱や紫外線による変色のおそれがあります。

## 乾燥に注意



注意

連続運転で室内が乾燥しすぎて床にすき間やひび割れが生じることがあります。加湿器の併用をおすすめします。

## リモコンの使用・設置場所に注意



注意

リモコンを燃焼器具の上、水のかかる場所、直射日光のあたる場所、業務用薬品を使用する場所等で使用・設置しないでください。故障の原因になります。

## 凍結に注意



注意

冬期には寒冷地だけでなく暖かい地方でも急な寒波のため機器や配管が凍結して破損することがあります。

## リモコンについて



禁止

リモコンのスイッチを先のとがったもので押さないでください。故障の原因になります。また、リモコンの表面をベンジンやシンナー等でふかないでください。発火したり異常の原因になります。

## 目が痛くなる場合は



励行

閉め切った部屋で目が痛くなる場合は、窓を開放し換気してください。痛くなる原因のひとつは接着剤に含まれるホルムアルデヒド臭です。床以外の製品からの場合もありますので施工業者にご相談ください。

## 循環水に注意



注意

循環水には別売の不凍液または水道水を使用してください。飲用に適さない水、井戸水、工業用水、熱湯、添加剤、ゴミ等を入れると故障の原因になります。

## 落雷のおそれがあるときの処置




注意

雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがありますので、雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカを切ってください。


# 各部のなまえとはたらき

## 室外ユニット



### ● RAY-4030SVX 温水分岐回路を標準装備したユニットです。



### ● RAY-4030SVXF




# 室内ユニット



## 表示部

25 ページ



## ②クリーンランプ

- 点灯…クリーンスイッチが「入」になっています。
- 消灯…クリーンスイッチが「切」になっています。

## ③マイナスイオンランプ

- 点灯…マイナスイオンスイッチが「入」になっています。
- 消灯…マイナスイオンスイッチが「切」になっています。

## ④温度表示部

運転時に室温を表示します。温度調節時には設定温度を表示します。床暖房運転中と床暖房運転終了後に暖房運転(エアコン)が選択された場合は、暖房運転(エアコン)を開始してから数分間は「-」(室内温度検知中)の表示になります。部屋の状況により室温表示が安定するまでに時間がかかることがあります。故障・異常発生時にはエラーコードを表示してお知らせします。

41 ページ

- 点滅(警報)…故障・異常が発生しています。

## ①応急運転スイッチ

- リモコンの紛失、乾電池の消耗などにより一時的にリモコンが使用できなくなった場合に、応急的な運転ができます。
- ポンプダウンや試運転時の強制冷房運転するときに使用します。

31・47 ページ

## ポンプダウンとは？

増改築、引越しなどでエアコンを取りはずす場合に室内ユニット、および冷媒配管内の冷媒ガスを室外ユニットに回収することです。

## ⑤電源ランプ

- 点灯…運転/停止スイッチが「入」になっています。
- 消灯…運転/停止スイッチが「切」になっています。

## ⑥タイマーランプ

- 点灯…タイマーセットがされています。
- 消灯…タイマーセットがされていません。


## ⑦運転ランプ

- 点灯…室外ユニットが運転しています。
- 消灯…室外ユニットが停止しています。

※各ランプの点灯・消灯は室内ユニットを単独で運転した場合です。床暖房と同時に使用する場合は異なります。

## エアコン用リモコン〔CAR-29KDLI〕

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>①送信部</b>                                                                                                                            |
| 室内ユニットの受信部に信号を送ります。                                                                                                                    |
| <b>②入切タイマー表示</b>                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>入</b>タイマー表示<br/>入タイマーを設定すると表示します。</li> <li>●<b>切</b>タイマー表示<br/>切タイマーを設定すると表示します。</li> </ul> |
| <b>③運転表示</b>                                                                                                                           |
| 運転状態を表示します。                                                                                                                            |
| <b>④運転/停止スイッチ</b>                                                                                                                      |
| 押すと表示部が点灯して運転し、もう一度押すと表示部が消え、停止します。                                                                                                    |
| <b>⑤マイナスイオンスイッチ</b>                                                                                                                    |
| マイナスイオンを発生させるときに押します。                                                                                                                  |
| <b>⑥おやすみスイッチ</b>                                                                                                                       |
| おやすみ運転をするときに押します。                                                                                                                      |
| <b>⑦上下風向スイッチ</b>                                                                                                                       |
| スイング運転をするときや上下風向板を動かすときに押します。                                                                                                          |
| <b>⑧運転切換スイッチ</b>                                                                                                                       |
| 運転を切り換えるときに押します。押すたびに「自動」「冷房」「ドライ」「ランドリー」「暖房」と切り換わります。                                                                                 |
| <b>⑨左右風向スイッチ</b>                                                                                                                       |
| 左右風向板を動かすときに押します。                                                                                                                      |
| <b>⑩時刻設定スイッチ</b>                                                                                                                       |
| 現在時刻、タイマー時刻を設定するときに押します。                                                                                                               |




|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⑪時刻調節スイッチ</b>                                                                            |
| 現在時刻、タイマー時刻を調節するときに押します。<br>⊕…時刻をすすめます。<br>⊖…時刻を戻します。<br>押し続けると10分単位で変わります。                 |
| <b>⑫クリーンスイッチ</b>                                                                            |
| クリーン運転をするときに押します。                                                                           |
| <b>⑬時刻表示</b>                                                                                |
| 現在時刻、タイマー時刻を表示します。                                                                          |
| <b>⑭風量表示</b>                                                                                |
| 風量切換スイッチで設定した風量を表示します。<br>「自動」にすると室温と設定温度の差に応じて自動的に風量が変わります。                                |
| <b>⑮送信表示</b>                                                                                |
| リモコンから室内ユニットへ信号を送信するときに点灯します。                                                               |
| <b>⑯温度表示</b>                                                                                |
| 設定温度を表示します。                                                                                 |
| <b>⑰温度調節スイッチ</b>                                                                            |
| 設定温度を変更するときに押します。温度の調節範囲は16～30℃です。<br>⬆…1回押すと1℃下がります。<br>⬆…1回押すと1℃下がります。<br>押し続けると早送りになります。 |
| <b>⑱風量切換スイッチ</b>                                                                            |
| 風量を切り換えるときに押します。押すたびに「弱」「中」「強」「自動」と切り換わります。                                                 |
| <b>⑲入スイッチ、切スイッチ</b>                                                                         |
| 「入タイマー」、「切タイマー」を設定するときに押します。                                                                |
| <b>⑳表示切替スイッチ</b>                                                                            |
| 室内ユニットの表示部の明るさを切り替えます。                                                                      |

●ふたを開けた状態です。  
表示例は説明のためのもので、実際とは異なります。  
スイッチを押すと該当するものだけを表示し、その後、すべての設定内容を表示します。

# 床暖房用メインリモコン[CMR-1401]

- 床暖房用メインリモコン[CMR-1401]は室内ユニットのある部屋に取り付けます。
- 床暖房用サブリモコン[CMR-1401S(別売)]を併せて使用することで2回路の温水制御をそれぞれ操作することができます。

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>①時刻表示</b>                                                       |
| 現在時刻を表示します。<br>また、異常時にエラーコードを表示します。                                |
| <b>②予約運転時刻表示</b>                                                   |
| 予約運転の設定時刻をカーソル(30分単位)で表示します。                                       |
| <b>③設定温度表示</b>                                                     |
| 運転中に設定温度を表示します。                                                    |
| <b>④おまかせ表示</b>                                                     |
| おまかせ運転をするときに表示します。                                                 |
| <b>⑤予約1ランプ</b>                                                     |
| 点滅…床暖房運転の予約時刻設定中です。<br>点灯…床暖房運転の予約中です。                             |
| <b>⑥予約2ランプ</b>                                                     |
| 点滅…床暖房運転の予約時刻設定中です。<br>点灯…床暖房運転の予約中です。                             |
| <b>⑦予約スイッチ</b>                                                     |
| 床暖房運転を予約、解除するときに押します。<br>押すごとに『予約1のみ』『予約2のみ』『予約1・2』『予約解除』と切り替わります。 |
| <b>⑧チャイルドロック表示</b>                                                 |
| 点灯…チャイルドロックがセットされています。<br>運転スイッチを「切」にする操作以外は受け付けません。               |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>⑨設定切替スイッチ</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 床暖房運転や現在時刻を設定するときに押します。<br>押すごとに『床暖房単独運転/おまかせ運転』『現在時刻』『予約1「入」時刻』『予約1「切」時刻』『予約2「入」時刻』『予約2「切」時刻』『設定終了』と切り替わります。また、5秒以上押し続けると「ビピッ」と音がしてチャイルドロックがセットされます。<br><u>チャイルドロック解除の方法</u><br>チャイルドロックがセットされた状態で、5秒以上押し続けると「ビピッ」と音がして解除されます。 |                                                     |
| <b>⑩設定変更スイッチ</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| おまかせ運転や床暖房運転の予約時刻、設定温度を変更するときに押します。<br>温度調節範囲は0～50℃です。<br>1℃ごとに設定できます。                                                                                                                                                          | <b>●時刻設定</b>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ⊕ 設定時刻を進める                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ⊖ 設定時刻を戻す                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>●温度設定</b>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ⊕ 設定温度を高くする                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ⊖ 設定温度を低くする                                         |
| <b>⑪加温中表示</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>⑫運転スイッチ</b>                                      |
| 循環水を加熱しているときに表示します。                                                                                                                                                                                                             | 手動で運転、停止するときに押します。                                  |
| <b>⑬運転ランプ</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>リセット(警報解除)の方法</b><br>運転スイッチを一度「切」にしてから再度「入」にします。 |
| 点灯…床暖房運転中です。                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |

- 表示例は説明のためのもので、実際とは異なります。
- イラストは床暖房用メインリモコン[CMR-1401]です。
- 「おまかせ」は室内ユニットがある部屋の床暖房用メインリモコン[CMR-1401]のみに表示します。
- 予約運転時刻表示の「■」をカーソルといいます。

### エアコン用リモコンの乾電池の入れかた

#### 1 ふたをはずす

ふたを手前に引き、止まったところでふたを持ち上げるとはずれます。

#### 2 乾電池を入れる


表示に従って⊕⊖を正しく入れてください。

#### 3 ふたを取り付ける

レールにそって差し込んでください。

#### 4 表示部を確認する


運転/停止スイッチを押して表示が出ることを確認してください。



- 付属の乾電池はモニター用です。リモコンの表示がうすくなったり、信号を受けつけなくなったりした場合は、乾電池を入れ換えてください。
- 乾電池は2個とも同じ種類の新しいものを入れてください。
- 乾電池を交換した直後は「自動」運転の「26℃」、風量「自動」の設定になります。現在時刻、タイマー時刻は解除されますので、設定し直してください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池をリモコンから取り出してください。

●乾電池交換後、正常に動作しないときは乾電池をはずして、30秒以上経過してから入れるか、乾電池をはずした状態で運転/停止スイッチを3、4回押し、再度入れてください。

### リモコンの取り扱いかた



- 送信部を室内ユニットの受信部に向けて操作してください。
- 受信部との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。
- 壁や柱に取り付けたまま使用する場合は、室内ユニットが受信できる位置を選んでください。
- リモコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。また直射日光が当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。
- 電子式点灯方式(ラピッドスタート方式)の蛍光灯やインバータ方式の蛍光灯、コードレス電話のある部屋では信号を受けつけない場合があります。その場合はリモコンを受信部に近づけて操作してください。


# 運転の前に

## 空気清浄フィルタの取り付け (酵素除菌空気清浄フィルタ 2枚) (竹炭/光触媒空気清浄フィルタ 2枚)

- 空気清浄フィルタが空気中のホコリ・チリを取り除き、タバコの煙や臭いを軽減し、細菌を除去します。


### 1 吸込グリルを開く

吸込グリルを開いて手前に引き上げます。



### 2 エアフィルタをはずす

エアフィルタのつまみを少し押し上げて手前に取り出します。



エアフィルタ  
左右1枚ずつ

### 3 空気清浄フィルタを取り付ける

空気清浄フィルタ(各2枚)を左右の枠に取り付けます。

空気清浄フィルタの左右の形状は同じです。


#### ⚠ 注意

取り付けの際は室内ユニットの金属部に触らないでください。ケガの原因になります。

酵素除菌  
空気清浄フィルタ

竹炭/光触媒  
空気清浄フィルタ

酵素除菌空気清浄フィルタ




### 4 エアフィルタを取り付ける

**デマエ**表示が正面になるようにエアフィルタを元通りに取り付けます。


エアフィルタを取り付けないで運転するとホコリ等が内部に入り、汚れ、故障の原因になります。

エアフィルタの左右の形状は同じです。



エアフィルタ

エアフィルタ



### 5 吸込グリルを閉じる

吸込グリルは確実に閉じてください。


## 現在時刻の設定



エアコン用リモコンを  
午後 3 : 50 に合わせる場合

### 1 時刻設定 を1回押す

時刻表示が点滅します。



### 2 + - で時刻を合わせる

押し続けると 10 分単位で変わります。


3 : 49 から 3 : 50 にセットした時点で時計  
がスタートします。



### 3 時刻設定 を3回押す

現在時刻が表示され、現在時刻の設定が完了  
します。


時刻設定 を 3 回押さなくても約 10 秒後に同じよう  
に設定が完了します。



### お知らせ


- 現在時刻を設定した後は、停止中でも現在時刻を表示します。
- 現在時刻を設定しないとエアコンの入・切タイマー運転はできません。

## 床暖房用リモコンを午後 3 : 50 (15 : 50)に合わせる場合




### 1 設定切替 を2回(1回)押す

時刻表示が点滅します。  
〔 ( ) は床暖房用サブリモコンの場合です。〕




### 2 + - で時刻を合わせる

押し続けると 30 分単位で変わります。  
15 : 49 から 15 : 50 にセットした時点で時計がスタートします。



### 3 設定切替 を5回押す


「ピピッ」とブザーが鳴り設定が完了します。  
設定切替 を 5 回押さなくても約 30 秒経過すると「ピピッ」とブザーが鳴り設定が完了します。  
(時刻表示は消えます。)



### お知らせ

- 現在時刻を設定した後は、運転中に現在時刻を表示します。
- 現在時刻を設定しないと床暖房の予約運転はできません。
- 停電したときや電源プラグを抜いたり、ブレーカを切ったときは現在時刻を設定し直してください。

# 冷房・ドライ・暖房(エアコン)・自動運転



## 1 運転/停止スイッチを押す

## 2 運転 切換 を押す

運転 切換 を押してご希望の運転を選びます。

## 3 ▲ ▼ で温度調節をする

ご希望の温度に調節してください。  
16～30℃の範囲で調節できます。

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 温度調節の<br>おすすめ範囲 | 冷房・ドライ運転 26～28℃<br>暖房運転 20～23℃ |
|-----------------|--------------------------------|

## 4 風量 で風量調節をする

ご希望の風量を選んでください。  
「自動」にすると風量は自動的に変わります。

## 停 止

## 5 運転/停止スイッチを押す


運転 / 停止スイッチをもう一度押します。  
次回からは運転 / 停止スイッチを押すだけで  
同じ設定で運転できます。

## お知らせ

- 運転を停止してすぐに運転/停止スイッチを押しても、ユニットを保護するために約3分間、**室外ユニットは運転しません**。しばらくお待ちください。
- 湿度が高いときに窓やドアを開けたまま長時間冷房運転すると、室内ユニットの吹出口に露がつき、水滴が落ちることがあります。
- ドライ運転を行う場合は室内温度、室外温度がともに16℃以上の条件でお使いください。温度が低いときに運転すると、停止する場合があります。
- ドライ運転では除湿を優先して行いますので、在室人数、お部屋の状況、外気温度によっては設定温度に到達しないことがあります。
- ドライ運転開始時や冷房運転からの切り換え時に、熱交換器についた露が一時的に蒸発するため霧を吹くことがありますが、異常ではありません。
- 暖房運転(エアコン)と床暖房運転は同時にはできませんが、冷房運転・ドライ運転と床暖房運転は同時にはできません。後に操作した運転に変わります。
- 暖房運転は冷風防止のため、充分暖まらないと風が出ないようになっています。
- 暖房運転中は室外ユニットに霜がついて暖房能力が低下することがありますので、自動的に暖房運転を中断して霜取り運転を行います。  
霜取り運転中は室内ユニット、室外ユニットの送風は停止します。
- 暖房運転の風量「強」運転時、風が冷たく感じる場合は、風量「自動」でお使いになることをおすすめします。
- 暖房運転時に外気温が下がって室内が暖まりにくい場合は、他の暖房器具を併用してください。
- 自動運転は運転開始時の室内温度および室外温度により、運転内容(冷房運転・ドライ運転・暖房運転)を自動的にエアコンが選びます。
- 自動運転中に床暖房運転を行うと自動運転の運転内容は暖房運転になります。
- 自動運転の内容がお好みに合わない場合は、リモコンの運転切換スイッチでお好みの運転に切り換えて使用してください。

# ランドリー(衣類乾燥)運転

梅雨どきや冬期に衣類を乾燥するときに使用します。



## 1 運転/停止スイッチを押す

## 2 運転切替を押す

運転切替を押して「ランドリー」を選びます。  
機器が最適な温度と風量で自動運転します。  
温度調節、風量調節はできません。  
風量は「自動」を表示し、設定温度は表示しません。

## 3 運転時間の設定

運転時間は3.0H(3時間)に設定されていますが、運転切替で変更できます。  
設定時間は運転切替を押すごとに

(30分単位で変わります)  
→ 3.0H → 3.5H → 4.0H → ... → 6.0H  
(3時間) (3時間30分) (4時間) (6時間)  
← 2.5H ← 2.0H ← 1.5H ← 1.0H ← 0.5H  
(2時間30分) (2時間) (1時間30分) (1時間) (30分)

を繰り返し、設定時間と「タイマー」を表示します。

## 停止

設定した時間が経過すると自動的に停止します

途中で停止するときは運転/停止スイッチをもう一度押します。  
次回ご使用になるときのランドリー運転時間は3.0H(3時間)になります。

## お知らせ

- 運転を停止してすぐに運転/停止スイッチを押しても、ユニットを保護するために約3分間、室外ユニットは運転しません。しばらくお待ちください。
- 室外温度が20℃以下では暖房運転とドライ運転を繰り返します。
- 洗濯物の量やお部屋の条件により洗濯物が十分に乾かない場合があります。
- 人がいないときに使用してください。
- ランドリー運転は入切タイマー運転と同時にできません。
- ランドリー運転と床暖房運転は同時にできません。  
床暖房運転が優先されます。

# クリーン運転

室内ユニット内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。



## エアコンを運転している場合

### クリーンを押す

エアコンの運転を停止した後に、クリーン運転を行います。(クリーン運転の予約)

## エアコンを停止している場合

### クリーンを押す

すぐにクリーン運転を行います。

## 停止

### 約40分経過すると自動的に停止します

途中で停止する場合は **クリーン**、または運転/停止スイッチを押してください。


エアコン運転中にクリーン運転の予約を中止する場合は **クリーン** を押してください。

(運転/停止スイッチを押すとエアコンの運転) が停止し、クリーン運転を始めます。

## お知らせ

- すでに発生しているカビはクリーン運転を行っても取ることはできません。
- 冷房・ドライ運転後のクリーン運転が効果的です。
- クリーン運転では暖房運転、または送風運転を行いますので、部屋の温度が上昇することがあります。
- クリーン運転中は上下風向板が水平になります。また、クリーン運転の温度・風量・風向の調節、タイマー運転はできません。
- 室内に臭いが出てくる場合がありますので、窓をあけて換気してください。
- 季節の変わりめなどシーズン前後のお手入れの際に行ってください。
- クリーン運転中にマイナスイオンスイッチを押すとクリーン運転が停止してマイナスイオン運転を開始します。(クリーン運転はマイナスイオン運転と同時にできません。)
- クリーン運転はエアコン運転と同時にできません。床暖房運転は同時にできます。

# マイナスイオン運転



## 1 マイナスイオン を押す

エアコンを運転している場合は、エアコンの運転と同時にマイナスイオン運転を行います。

## 2 風量 で風量調節をする

ご希望の風量を選んでください。

## 停止

## 3 エアコンを運転している場合

マイナスイオン運転のみを停止する場合は **マイナスイオン** を押します。

エアコンの運転を同時に停止する場合は運転/停止スイッチを押します。

(次回からはエアコンを運転すると同時にマイナスイオン運転を行います。)

## エアコンを停止している場合

**マイナスイオン** または運転/停止スイッチを押します。

## お知らせ

- マイナスイオン運転を単独で運転している場合は風量を「自動」に選択できません。
- マイナスイオン運転はクリーン運転と同時にはできません。
- マイナスイオン運転を単独で運転している場合は床暖房運転と同時にはできません。  
(ブザー音が鳴ります。)  
床暖房運転が優先されます。

## 上下の風向調節

リモコンの運転/停止スイッチを押すと上下風向板が運転に適した位置に自動的に開きます。

### スイング運転

リモコンの $\odot$ を一度押すと上下風向板が図の範囲で動き続けます。

### 好みの位置で止める


もう一度 $\odot$ を押すと上下風向板がその位置で止まります。マイコンが記憶しているため、次回運転時にはこの停止位置に自動的にセットされます。

### お知らせ


- 停止すると上下風向板は自動的に閉じます。
- 冷房・ドライ運転時は上下風向板を長時間下向きにしないでください。  
下向きのまま運転を続けると上下風向板や吹出口に露がつき、水滴が落ちることがあります。
- 冷房運転時は露付き防止のため上下・左右風向板の角度が自動的に変わることがあります。
- 上下風向板の角度を変えるときは必ずリモコンで行ってください。  
手で動かすと正しく作動しなくなることがあります。  
正常に戻すには一度運転を停止し、再度運転してください。

#### 標準位置

水平 (クリーン)  
約10° (冷房・ドライ)  
約40° (ランドリー  
マイナスイオン)  
約70° (暖房)



#### スイング運転時



## 左右の風向調節

### スイング運転

リモコンの $\odot$ を一度押すと左右風向板が一定の速さで左右に動き続けます。

### 好みの位置で止める

もう一度 $\odot$ を押すと左右風向板がその位置で止まります。

### お知らせ

- 梅雨どきなど湿度が高いときに左右風向板を大きく左右に向けて冷房運転を行うと、吹出口付近に露がついたり、水滴が落ちることがあります。
- 左右風向板の角度を変えるときは必ずリモコンで行ってください。手で動かすと正しく作動しなくなることがあります。正常に戻すには電源プラグを抜き差ししてください。

## 床暖房単独運転とおまかせ運転の選択


- 床暖房運転は「床暖房単独運転」と「おまかせ運転」が選択できます。

「床暖房単独運転」とは床暖房のみを行う運転です。

「おまかせ運転」とははじめにエアコンの暖房運転で部屋を急速に温め、室温が安定すると停止して、自動的に床暖房運転に切り替える運転です。床暖房運転だけでは暖まるまでに時間がかかる場合に使用してください。


- おまかせ運転は室内ユニットがある部屋の床暖房用メインリモコンのみ選択できます。

12 ページ



### 1 設定切替 を1回押す

床暖房単独運転 / おまかせ運転選択モードになり、おまかせ表示の枠が点滅します。



### 2 (+) または (-) を押して選択する

(+)(-)どちらを押しても切り替わります。)


スイッチを押すごとにおまかせ表示が点灯と消灯を繰り返します。

おまかせ表示あり

→ おまかせ運転

おまかせ表示なし


→ 床暖房単独運転



### 3 設定切替 を6回押す

「ピピッ」とブザーが鳴り設定が完了します。

設定切替 を6回押さなくても30秒経過すると「ピピッ」とブザーが鳴り設定が完了します。




## お知らせ

- 床暖房の予約運転もここで設定した「床暖房単独運転」、または「おまかせ運転」になります。
- おまかせ運転時のエアコンの上下風向板は、標準の位置(水平から約70°)になります。
- 工場出荷時は「おまかせ運転」になっています。
- 「床暖房単独運転」と「おまかせ運転」は床暖房用リモコンのみから設定できます。  
エアコン用リモコンでは設定できません。

# 運転のしかた

- おまかせ運転は室内ユニットがある部屋の床暖房用メインリモコンのみ選択できます。

12 ページ



## 1 運転を押す

運転ランプ、設定温度表示、時刻表示が点灯し設定したモードで床暖房を行います。おまかせ運転の設定をしている場合は、おまかせ表示も点灯します。



## 2 + - を押して温度調節をする

ご希望の温度に調節してください。  
温度調節範囲は0～50℃です。



温度調節のおすすめ範囲

30～40℃

## 停止

## 3 運転を押す

運転ランプ、設定温度表示、時刻表示、おまかせ表示が消灯します。  
次回からは 運転を押すだけで同じ設定で運転できます。



## お知らせ


- 屋外の温度が低いと暖房能力が低下します。
- 床材、断熱材によって暖まるまでに時間がかかることがあります。
- 温水を床下に循環させて部屋全体を暖めるので、床暖房単独運転では暖まるまでに時間がかかります。おまかせ運転、またはエアコンのタイマー運転と床暖房単独の予約運転を同時に行うことをおすすめします。
- 床暖房運転中に冷房運転・ドライ運転・ランドリー運転を行うと床暖房運転は停止します。
- 床暖房運転はマイナスイオン運転の単独運転と同時にはできません。(ブザー音が鳴ります。)
- 床暖房運転中にエアコンの暖房運転を行うことができますが、エアコンの暖房運転を優先して行います。エアコンと床暖房パネルを別々の部屋に設置している場合は、同時に使用すると床暖房運転を行っている部屋が十分に暖まらないことがあります。このような場合は暖房を優先する部屋を選んで暖房運転(エアコン)、または床暖房運転を行ってください。
- 工場出荷時は「35℃」になっています。

# 室内ユニットの表示部について

室内ユニットの表示部に室温、設定温度、エラーコード、運転内容をお知らせします。



## 表示部



## 運転中の温度表示部

- 以下の運転のときは温度表示部に室温、または設定温度を表示します。
- ランドリー運転、クリーン運転、床暖房単独運転時は温度表示部に何も表示しません。

| 運転内容                                             | 温度表示部                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷房運転<br>ドライ運転<br>暖房運転(エアコン)<br>自動運転<br>マイナスイオン運転 | <ul style="list-style-type: none"><li>●1～39℃の室内温度を1℃ごとに表示します。ただし、0℃以下は「Lo」、40℃以上は「Hi」と表示します。</li><li>●設定温度を変更すると変更した設定温度を約3秒間表示します。</li></ul> |

## 明るさの変更



表示切替を押す

エアコン用リモコンの表示切替を押すごとに右のパターンを繰り返します。

●温度表示部

明るい ←  
↓  
暗い  
↓  
消灯

●ランプ

明るい ←  
↓  
暗い  
↓  
暗い

## お知らせ

- 室温の表示は室内ユニットのセンサー付近の温度です。実際の室温とは異なる場合がありますので、めやすとしてご確認ください。
- 運転中に室内ユニットのファンが止まっている場合は温度表示は変わりません。
- 床暖房運転中と床暖房運転終了後に暖房運転(エアコン)が選択された場合は、暖房運転(エアコン)を開始してから数分間は「—」(室内温度検知中)の表示になります。
- 部屋の状況により室温表示が安定するまでに時間がかかることがあります。
- 温度表示部が点滅しているときは異常、または故障しています。
- 設定温度を変更すると温度表示部に設定温度を表示し、約3秒後に室温に変わります。
- 表示部の明るさを変更すると次回運転時も同じ明るさになります。

# エアコンのタイマー運転

## おやすみ運転

おやすみ前に (Y) を押すだけで、設定した時間が経過すると運転を停止し、暖めすぎや、冷やしすぎを防ぎ、からだに優しい運転を行います。(切タイマー運転より簡単に設定できます。)



### (Y) を押す

(Y) を押すごとに設定時間は

→ 0.5H → 1.0H → 1.5H → 2.0H → 3.0H  
(30分) (1時間) (1時間30分) (2時間) (3時間)  
← 連続運転(おやすみ運転「切」) ← 7.0H ← 5.0H ←  
(7時間) (5時間)

を繰り返します。

設定時間と「**タイマー**」を表示します。

設定した時間が経過するとおやすみ運転は停止し、「**タイマー**」は消えます。

### お知らせ

- おやすみ運転と切タイマー運転の併用はできません。先に設定した運転が解除されます。
- おやすみ運転は現在時刻を設定する必要はありません。


運転のしかた

上手に使う

## おやすみ運転の特徴


### ●冷房運転時

タイマー設定後、約 30 分で設定温度が 0.5℃ 上がり、更に 30 分後 0.5℃ 上がります。



### ●暖房運転時

タイマー設定後、約 30 分で設定温度が 0.5℃ 下がり、更に 30 分後 0.5℃ 下がります。



# エアコンのタイマー運転

- タイマー時刻を予約する前に現在時刻が合っていることを確認してください。

15 ページ

- 現在時刻から 24 時間以内のタイマー予約ができます。
- タイマー時刻は一度設定すると、リモコンが記憶しています。次回からは **入** **切** スイッチを押すだけで同じ時刻にタイマー運転を行います。
- タイマー運転中に停電したときは、予約運転が解除されます。



## 入タイマー


設定時刻になると運転をはじめます。  
おめざめ前やご帰宅時などに合わせてご使用ください。

### 入タイマー時刻の設定 (午前 7:00 に設定する場合)


**1** **時刻設定** を2回押す

**2** **+** **-** でタイマー時刻を設定する

10 分単位で変わります。  
押し続けると早送りになります。



**3** **時刻設定** を2回押す




入タイマー時刻の設定が完了し、現在時刻を表示します。**時刻設定** を押さなくても約 10 秒後には時刻設定は完了し、同じように現在時刻を表示します。

### 入タイマーの予約

**4** **入** スイッチを押す

入タイマー時刻を約 1 秒間表示した後、現在時刻、「**入**タイマー」を表示し予約が完了します。室内ユニットのタイマーランプが点灯し、運転を停止します。



### 入タイマー予約の取り消し

**入** スイッチを押す

室内ユニットのタイマーランプは消灯し、運転を開始します。運転を停止する場合は、運転 / 停止スイッチを押してください。

# 切タイマー


設定時刻になると運転を停止します。  
おやすみになるときなどにご使用ください。

## 切タイマー時刻の設定 (午後 10:00 に設定する場合)


**1** 時刻設定 を3回押す

**2** + - でタイマー時刻を設定する

10 分単位で変わります。  
押し続けると早送りになります。



**3** 時刻設定 を1回押す




切タイマー時刻の設定が完了し、現在時刻を表示します。時刻設定を押さなくても約 10 秒後には時刻設定は完了し、同じように現在時刻を表示します。

## 切タイマーの予約

**4** 切 スイッチを押す

切タイマー時刻を約 1 秒間表示した後、現在時刻、「切タイマー」を表示し予約が完了します。室内ユニットのタイマーランプが点灯します。



## 切タイマー予約の取り消し


切 スイッチを押す

室内ユニットのタイマーランプは消灯し、運転を継続します。運転を停止する場合は、運転 / 停止スイッチを押してください。

# 入タイマー、切タイマーの組み合わせ

入タイマーと切タイマーは、現在時刻に対して設定時刻の早い方から先に動作します。

## 午後 5:00 に運転を開始し 午後 9:00 に停止する場合



**1** 午後5:00に入タイマーを予約する

**2** 午後9:00に切タイマーを予約する

## 午後 10:00 に停止し 午前 7:00 に運転を開始する場合



**1** 午後10:00に切タイマーを予約する

**2** 午前7:00に入タイマーを予約する

入タイマー・切タイマーの操作はどちらを先に行っても同じ設定になります。

# タイマー時刻の変更

タイマー予約中は時刻の変更はできませんので、一度タイマー予約を取り消した後に入タイマー、または切タイマーの


タイマー時刻の設定 **1 2 3** と

タイマーの予約 **4** を行ってください。

# 床暖房の予約運転

## 予約運転時刻の設定

- 予約運転時刻を設定する前に、現在時刻が合っていることを確認してください。
- 予約運転時刻は予約 1 と予約 2 の 2 通りが設定できます。  
(どちらか一方のみの設定もできます。)
- 設定切替スイッチを押すごとに『床暖房単独運転 / おまかせ運転』→『現在時刻』→『予約 1「入」時刻』→『予約 1「切」時刻』→『予約 2「入」時刻』→『予約 2「切」時刻』→『設定終了』の順序で切り替わります。




### こんなときは……

「切」時刻の設定時に下記のようになったときは…


#### ひとつのカーソルが点滅

設定変更スイッチの⊕しか操作できません。



#### すべてのカーソルが点灯


設定変更スイッチの⊖しか操作できません。



午前 7 時(7:00)に運転を開始し、午後 1 時(13:00)に停止する場合

### 1 設定切替 を押し予約1を点滅させる

前回設定したカーソルが点灯し、「入」時刻のカーソルが点滅します。




### 2 ⊕ ⊖ を押し「入」時刻を設定する

30 分単位で変わります。



### 3 設定切替 を押す

「切」時刻のカーソルが点滅します。



### 4 ⊕ ⊖ を押し「切」時刻を設定する

30 分単位で変わります。



### 5 設定切替 を押す

「予約 1」の設定が完了します。  
さらに続けて 設定切替 を押すと予約 2 のランプが点灯し、「予約 2」の設定ができます。


### 6 「予約2」の設定が終わったら

#### 設定切替 を押す

「ピピッ」とブザーが鳴ると設定が完了です。  
設定切替 を押さなくても約 30 秒経過すると、ブザーが鳴り設定が完了します。

# 予約運転のセット


- 毎日「入」時刻になると自動的に運転を開始し、「切」時刻になると自動的に運転を停止します。  
予約スイッチを押すごとに『予約 1』→『予約 2』→『予約 1・2』→『予約解除』の順序で設定ができます。




○ 1 予約  
○ 2 入/切 を押す

予約したい番号のランプを点灯させます。  
予約した予約運転時刻(カーソル)が点灯します。


予約 1 の例



予約 2 の例



予約 1・2 の例



## お知らせ

- 「入」時刻が過ぎて予約運転をセットすると、すぐに運転を開始します。
- 予約 1 と予約 2 の予約運転時刻が重なって設定されている場合は、カーソルが連続して表示します。
- 予約運転中に停電したときは、予約運転が解除されます。

## 停止


### 設定した時刻になると自動的に停止します

途中で停止するときは「運転」を押してください。

(設定温度表示が消灯します。)

停止した後にその日の予約が入っている場合は「入」時刻になると運転します。  
また、翌日は予約運転通り運転します。

- 例 午前 11 時(11:00)に運転を停止した場合
- ①は予約運転通りに運転した時間です。
  - ②の時間は運転しません。
  - ③は予約運転通りに運転します。  
翌日は予約運転通りの運転をします。



### 予約を解除したいとき

「○ 1 予約」を押して解除したい番号のランプを消灯させます。


ランプが消灯すると予約運転時刻(カーソル)も消灯し、予約が解除されます。

予約運転中に予約解除を行った場合は「切」時刻を過ぎても運転を続けます。運転スイッチを「切」にして停止してください。

## 応急運転

- エアコン用リモコンの紛失や乾電池の消耗、故障などの場合に応急的に使用できます。
- 応急運転スイッチを押すと「ピッ」と音がして応急運転をはじめます。
- 応急運転は応急運転スイッチを押したときの室温により次の運転内容になり、その他の運転、設定変更等はできません。

| 室温    | 運転 | 設定温度 | 風量 |
|-------|----|------|----|
| 23℃以上 | 冷房 | 26℃  | 自動 |
| 23℃未満 | 暖房 | 23℃  | 自動 |



## 強制冷房運転

- 冷媒を回収するときのポンプダウンや、室温が16℃以下のときの冷房試運転時に使用します。
- 応急運転スイッチを押すと「ピッ」と音がした後そのまま約5秒間押し続け、「ピピッ」と音がしてから指を離してください。  
強制冷房運転をはじめます。
- 応急運転スイッチを約10秒以上押し続けると、強制冷房運転は行われません。
- 強制冷房運転は約30分経過すると自動的に停止します。




## 応急運転・強制冷房運転の解除のしかた

- 途中で解除したいときは応急運転スイッチをもう一度押すか、リモコンで操作してください。  
「ピッ」と音がして、応急運転・強制冷房運転が解除されます。  
リモコンで操作した場合はそのままリモコンの運転内容になります。

# 上手な使いかた


## 室内温度は適温に



| エアコンのおすすめ範囲 |        |
|-------------|--------|
| 冷房・ドライ運転    | 26～28℃ |
| 暖房運転        | 20～23℃ |

冷やしすぎ  
暖めすぎ  
に注意！


## エアフィルタの掃除を



2週間に  
1回





## 運転中は窓・カーテンを 閉めて




冷房運転時は  
直射日光が  
入らないよ  
うに！

## タイマーを有効に




むだな運転を  
なくそう！

## 熱の発生や侵入を少なく



冷房運転時はできるだけ熱源になるものを入  
れないでください。



## 風向調節をしよう



室内温度のムラが少なくなるように上下・左  
右風向板を調節してください。

## 吸込口・吹出口をふさがない


ふさがれていると正常な運転ができず、  
故障の原因になります。



# 日常の点検・手入れ

## 日常の点検

### アースの確認




アース線  
確認



アースをする

アース線が途中で切れていないか確認してください。


### 循環水漏れ



励行

機器、配管などから液漏れしていないことを確認してください。


### 漏電ブレーカの作動確認



励行

漏電ブレーカが正常に作動することを確認してください。(1 カ月に 1 回以上)

### 吸込口・吹出口の確認



励行


吸込口・吹出口がふさがれていると正常な運転ができず、故障の原因になります。

## お手入れの前に

### 1 運転を停止する

#### ⚠ 注意

運転している場合は運転を停止してください。  
停止しないと内部でファンが高速回転していますので  
ケガの原因になります。



### 2 電源プラグを抜く

#### ⚠ 注意

プラグを持って抜いてください。電源コードをひっぱ  
って抜くと、断線して発熱・火災の原因になります。



### 3 次のものは使用しない

- 40℃以上のお湯  
変色・変形の原因となります。




# お手入れのしかた

**⚠ 注意**


- 機器に直接水をかけて掃除をしないでください。感電の原因になります。
- 吸込グリル、エアフィルタ、空気清浄フィルタの脱着やお手入れのときは、室内ユニットの金属部に触らないでください。ケガの原因になります。
- 吸込グリル、エアフィルタ、空気清浄フィルタの脱着やお手入れのときは、不安定な台の上に乗らないでください。落下・転倒してケガの原因になります。
- 吸込グリル、エアフィルタは、水気を充分ふきとって陰干ししてください。水気が残ったまま取り付けると感電の原因になります。

## リモコン



水などを使わずからびきしてください。  
 ガラスクリーナーおよび化学ぞうきんなど  
 でふかないでください。

## 周辺の掃除



室外ユニット周辺のゴミを掃除してください。吸込口が詰まると能力低下の原因になります。


## 吸込グリル

吸込グリルの汚れが落ちにくいときは、吸込グリルを取りはずして水洗いすることができます。

水洗いするときは必ず取りはずして洗ってください。


### 1 吸込グリルを開く

吸込グリルを開いて手前に引き上げます。




### 2 吸込グリルを取りはずす

吸込グリルを全開にして手前に引いて取りはずします。




### 3 掃除する



### 4 吸込グリルを取り付ける

吸込グリルを元通りに取り付けます。

取り付けるときは両側の軸 2 カ所を「カチッ」と音がするまで差し込んで閉じます。




## お知らせ

- タワシのような固いものは使用しないでください。傷の原因になります。
- 強く押しつけて洗わないでください。変形・傷の原因になります。
- 中性洗剤を使用した場合はよく洗い流してください。  
また、中性洗剤以外は使用しないでください。
- 直射日光のあたるところで乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。

## エアフィルタ（2週間に1回）


### 1 吸込グリルを開く

吸込グリルを開いて手前に引き上げます。



### 2 エアフィルタをはずす


エアフィルタのつまみを少し押し上げて手前に取り出します。



エアフィルタ

### 3 掃除する

掃除機でエアフィルタのホコリを吸い取るか水洗いします。




### 4 エアフィルタを取り付ける


**デマエ**表示が正面になるようにエアフィルタを元通りに取り付けます。

エアフィルタを取り付けずに運転すると、ホコリ等が内部に入り、汚れ、故障の原因となります。

エアフィルタの左右の形状は同じです。



エアフィルタ



エアフィルタ

デマエ

### 5 吸込グリルを閉じる

吸込グリルは確実に閉じてください。

## 機器本体

- やわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどい場合はぬるま湯や水に中性洗剤を入れ、布に含ませてふくと効果的です。そのときは布をよくしぼってください。
- 中性洗剤はよくふきとってください。

## 空気清浄フィルタの交換・手入れ

### 1 吸込グリルを開く

吸込グリルを開いて手前に引き上げます。

### 2 エアフィルタをはずす

エアフィルタのつまみを少し押し上げて手前に取り出します。

### 3 空気清浄フィルタを取り出す

### 4 空気清浄フィルタを掃除する

「お知らせ」に従って掃除や天日干しを行ってください。

### 5 空気清浄フィルタを取り付ける

空気清浄フィルタ(各2枚)を左右の枠に取り付けます。

空気清浄フィルタの左右の形状は同じです。

### 6 エアフィルタを取り付ける

**デマエ**表示が正面になるようにエアフィルタを元通りに取り付けます。

エアフィルタを取り付けずに運転すると、ホコリ等が内部に入り、汚れ、故障の原因になります。

エアフィルタの左右の形状は同じです。



### 7 吸込グリルを閉じる

吸込グリルは確実に閉じてください。


#### 交換用フィルタ

酵素除菌空気清浄フィルタ  
形名 CAC-7

竹炭/光触媒空気清浄フィルタ  
形名 CAC-8




エアフィルタ




酵素除菌  
空気清浄フィルタ  
竹炭/光触媒  
空気清浄フィルタ

酵素除菌空気清浄フィルタ



エアフィルタ



エアフィルタ

デマエ

#### お知らせ

- 空気清浄フィルタが汚れたまま使用すると、空気清浄効果が得られなかったり、ニオイが発生したり、冷暖房の能力が落ちたりすることがあります。ホコリ等で汚れていたら、掃除機で吸い取るか交換してください。**酵素除菌空気清浄フィルタの水洗いは絶対にしないでください。**洗っても再使用できませんので、お買い求めの販売店でご購入ください。
- 竹炭/光触媒空気清浄フィルタは半年に一度、約6時間天日干しするだけで約5年間使用することができます。中性洗剤の浸け置き洗いが20回まで可能です。
- 酵素除菌空気清浄フィルタの有効期間は約3年ですが、使用状況により汚れ具合が異なりますので、ときどき点検してください。

# マイナスイオン発生器のお手入れ (6 カ月に 1 回)

## 1 電源プラグを差し込む

## 2 マイナスイオンスイッチを押す

### 注意

- 上下風向板を手で動かさないでください。  
故障の原因になります。




## 3 電源プラグを抜く

上下風向板が開いた状態で電源プラグを抜いてください。



## 4 マイナスイオン発生器のホコリを取る

マイナスイオン発生器内部の金属針の先端を歯ブラシ等で 3 ～ 4 回軽くこすってください。綿棒などのけばだつものは使用しないでください。



## 5 電源プラグを差し込む

上下風向板が閉じます。

お手入れを続ける場合は再度電源プラグを抜いてください。



## 循環水の入替え

- 循環水には不凍液または水道水を使用しています。不凍液を使用している場合は数年おきに交換が必要です。交換時期は不凍液の種類によって異なります。お買い求めの販売店に依頼してください。


水道水を使用している場合は入れ替えは不要です。

- 不凍液は当社純正部品の不凍液を必ず使用してください。  
他メーカーの不凍液や古い不凍液を使用したり、混ぜたりしないでください。  
また、不凍液を薄めないでください。  
正常な運転ができないだけでなく、故障・能力低下の原因になります。

## シーズン前の準備


### 1 エアフィルタと空気清浄フィルタの掃除と確認

エアフィルタと空気清浄フィルタを掃除し、エアコンに取り付けます。取り付けないで運転するとホコリ等が内部に入って、故障の原因となります。



### 2 吸込口・吹出口をふさがない

ふさがれていると正常な運転ができず、故障の原因になります。



### 3 電源プラグを確認する

#### ⚠ 警告

電源プラグのホコリを掃除して、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。専用のブレーカをご使用の場合はブレーカも入れてください。



### 4 循環水の給水

循環水に水道水を使用し、水抜きを行った場合は運転前に必ず給水してください。

43 ページ

### 5 クリーンスイッチを押す

クリーン運転を行って室内ユニット内部のカビの発生を抑制します。

20 ページ



# 長期間使用しないときは

## 1 クリーンスイッチを押す


クリーン運転を行って室内ユニット内部のカビの発生を抑制します。

20 ページ



## 2 電源プラグを抜く

専用のブレーカをご使用の場合は、ブレーカを切った後、電源プラグも抜いてください。




## 3 お手入れをする

吸込グリル、エアフィルタ、リモコン等を掃除してください。

33～38 ページ

吸込グリル、エアフィルタを取りはずした場合は、元通りに取り付けてください。



## 4 リモコンの乾電池を取り出す

液漏れによる故障を防ぎます。


## 5 循環水の水抜き

### ⚠注意

運転中や停止直後は給水タンクふたをあけないでください。循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。

循環水に水道水を使用して、冬期に電源を切って長期間使用しない場合は、凍結予防のため水抜きを行ってください。

- (1) バルブカバーのねじ(1 個)をはずし、バルブカバーを取りはずします。
- (2) 給水タンクカバーのねじ(1 個)をはずし、給水タンクカバーを取りはずします。
- (3) 給水タンクふたをあけます。
- (4) 排水栓をゆるめます。
- (5) 表示基板防滴板をはずします。
- (6) 室外ユニット表示基板の給排水スイッチを押します。循環ポンプが約 10 分間運転して給水タンクの水を排水後、自動的に停止します。
- (7) 循環水が出なくなったら排水栓をしっかり締め、表示基板防滴板・バルブカバー・給水タンクふた・給水タンクカバーを元通りに取り付けます。



### 点検のおすすめ

- 数シーズンご使用になりますと、室内ユニットの内部が汚れ、能力低下の原因になることがあります。また、すでに発生しているカビはクリーン運転で取ることはできません。日常のお手入れとは別に点検を受けることをおすすめします。(有料)  
詳しくはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 室内ユニットの内部のクリーニングは自分で行わず、お買い求めの販売店にご相談ください。誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、内部樹脂部品が破損したり水漏れすることがあります。また、電気部品やモータの故障・発煙・発火などの原因になる可能性があります。

## 故障・異常の見分けかたと処置方法


### 故障・異常が発生したときは

- 故障・異常が発生した場合は室内ユニットの温度表示部と床暖房用リモコンの時刻表示部にエラーコードが点滅して故障・異常をお知らせします。  
エラーコードにより故障・異常箇所がわかるようになっていますので、エラーコードを販売店にご連絡ください。
- 室内ユニットの温度表示部に「-」(室内温度検知中)を表示することがありますがエラーコードではありません。



### 警告

- 不完全な修理は危険ですから、絶対にご自分で修理しないでください。  
感電・火災・水漏れの原因になります。



### 運転中に誤動作したときは…

- 万一運転中に雷、自動車無線などで誤動作したり、動かなくなったり、リモコン操作を受けつけなくなったりしたときは電源プラグをコンセントから抜き、約3分待って再度差し込んだ後に、リモコンの運転/停止スイッチを押してください。

# 修理を依頼する前に

次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。  
下記の処置を行っても直らない場合は販売店にご連絡ください。


| 現 象              |                                                                            | 確 認・処 置                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運転しない            |                                                                            | ●ブレーカが「切」になっていませんか。ブレーカを「入」にしてください。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 途中で止まる           |                                                                            | ●切タイマーで運転していませんか。<br>●床暖房運転を開始しませんでしたか。                                                                                                                                                                                                                                          |
| エ<br>ア<br>コ<br>ン | 再運転操作してもすぐに運転しない                                                           | ●ユニットを保護するためです。運転停止後すぐに再運転操作しても約3分間、室外ユニットは運転しません。<br>●エアコン用リモコンの設定温度は適切ですか。                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 運転を停止しても止まらない                                                              | ●クリーン運転中ではありませんか。                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 運転中に温度表示部が消灯している                                                           | ●リモコンの表示切替スイッチで温度表示部を消灯に設定していませんか。<br>●入タイマー運転の予約中ではありませんか。<br>●床暖房運転中ではありませんか。                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 臭いがする                                                                      | ●部屋の空気中に含まれたタバコの煙、化粧品、壁や家具などの臭いが出てくるためです。                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 音がする                                                                       | ●運転を始めたときや停止したとき、またはドライ運転中に「シュルシュル」「グツグツ」などの音がしますが、これはユニット内部の冷媒(液)が流れている音です。<br>●運転開始時や停止時に「ピンツ」という音がすることがありますが、これは温度変化により外装などが膨張収縮するために発生する音です。<br>●暖房運転中やドライ運転終了時に「シュツ」という音がすることがありますが、これは冷媒の流れが切り換わる音です。<br>●ドライ運転開始後しばらくして「コク」という音がしますが、これは電磁弁の作動する音です。                      |
|                  | 風が出てこない(室内ユニット)                                                            | ●ドライ運転中は風が出ないことがあります。<br>●暖房運転時には冷風防止のため、充分暖まらないと風が出ないようにになっています。<br>●暖房運転時の霜取り運転中は風が出ないようにになっています。                                                                                                                                                                              |
|                  | よく冷えない<br>よく暖まらない                                                          | ●エアフィルタにホコリやゴミが詰まっていますか。<br>●温度設定は適切ですか。<br>●風量が「弱」になっていませんか。<br>●室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていませんか。<br>●外気温が下がると暖房能力が低下しますので、他の暖房器具を併用してください。                                                                                                                                           |
|                  | エアコン用リモコン操作を受けつけない<br>エアコン用リモコンの表示がうすい<br>送信時に表示がうすくなる<br>エアコン用リモコンの表示が出ない | ●電子式点灯方式の蛍光灯、インバータ方式の蛍光灯、コードレス電話による受信障害が考えられます。エアコン用リモコンを室内ユニットの受信部に近づけて操作してください。<br>●乾電池が消耗していませんか。乾電池を交換してください。(単4形乾電池2個)乾電池交換後、正常に動作しないときは乾電池をはずして、30秒以上たってから再度入れ直すか、乾電池をはずした状態で運転/停止スイッチを3、4回押してください。<br>●乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。                                                 |
|                  | 風量が切り換わらない                                                                 | ●ドライ・暖房運転時は切り換わらないことがあります。                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 霧が出ているように見える                                                               | ●冷房運転中に室内ユニットの吹出口から霧が出ているように見えるのは、部屋の空気が冷風で冷やされるためです。                                                                                                                                                                                                                            |
| 床<br>暖<br>房      | 湯気が出る                                                                      | ●暖房運転中に室外ユニットから湯気が出るのは、霜取り運転によるものです。                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 床が暖まらない                                                                    | ●エアコンと同時に使用すると床暖房運転の暖房能力が低下します。<br>●床暖房用リモコンの設定温度は適切ですか。<br>●窓やドアが開いていませんか。<br>●換気扇が回っていませんか。<br>●給水タンクに循環水が充分入っていますか。  43 ページ                                                              |
|                  | 床から水の流れる音がする                                                               | ●給水タンクに循環水が充分入っていますか。  43 ページ                                                                                                                                                               |
|                  | 停止中に室外ユニットが運転する                                                            | ●凍結や水アカを防止するために自動的に循環ポンプが運転することがあります。<br>●予約運転が設定されていませんか。                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 床暖房用リモコンの操作ができない<br>予約運転の設定ができない                                           | ●チャイルドロックがセットされていませんか。  12 ページ<br>●現在時刻が設定されていますか。停電したときや電源プラグを抜いたり、ブレーカを切ったときは、現在時刻を設定し直してください。  16 ページ |

上手に使ってね

故障かな？

## エラーコードについて

- 室内ユニットの温度表示部と床暖房用リモコンの時刻表示部に故障・異常箇所をエラーコードで表示します。
- 室内ユニットと床暖房用リモコンで異なるエラーコードを表示することがあります。室内ユニットに「AE」と表示した場合は床暖房用リモコンのエラーコードを確認してください。
- 下記以外のエラーコードを表示した場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 室内ユニットの温度表示部に「--」(室内温度検知中)を表示することがありますがエラーコードではありません。

| エラーコード                  | 原因     | 処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EE<br>740<br>750<br>760 | 通信異常   | <p>電源プラグを抜くかブレーカを切り、約 1 分待ってから再度電源を入れてください。その後、床暖房用リモコンの現在時刻を設定し直してください。</p> <p>それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EL                      | 水位異常低下 | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h3>⚠注意</h3> <p>運転中や停止直後は給水タンクふたをあけないでください。循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。</p> </div> <p>機器、配管などから水漏れしていないことを確認して、以下に従って水道水または補充液(別売)を補給してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)給水タンクカバーのねじ(1 個)をはずして、給水タンクカバーを取りはずします。</li> <li>(2)周囲の金属に注意して給水タンクふたをゆっくりあけます。</li> <li>(3)循環水に水道水を使用している場合は<b>水道水</b>、不凍液を使用している場合は<b>補充液</b>(別売)を約 1.4 L 補給します。井戸水等を入れないでください。故障の原因になります。</li> <li>(4)給水タンクふたをつけ、「カチカチ」と音がするまでしめます。音がするまでしめないと水漏れの原因になります。</li> <li>(5)給水タンクカバーを元通りに取り付けます。</li> <li>(6)リセットします。</li> </ol> <div style="text-align: right;">  </div> |

※リセット(警報解除)の方法…床暖房用リモコンの運転スイッチを一度「切」にしてから再度「入」にします。

## サービスを依頼するとき

- 修理を依頼する前に 41 ～ 43 ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、今一度確認してください。異常がある場合は運転を停止し、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
  1. エアコンの形名…… RAY-4030SVX ・ RAY-4030SVXF
  2. お買い上げ年月日
  3. 故障の状況……できるだけ詳しく
  4. ご住所、お名前、電話番号
  5. 訪問ご希望日

## 移設するとき

- 増改築、引越しなどでエアコンを取りはずしたり、再設置する場合は専門の技術が必要になりますので、お買い求めの販売店にご相談ください。  
エアコンを取りはずすときは冷媒を大気中に放出しないようにポンプダウン作業を行ってください。
- この場合の取りはずし、設置は保証期間内でも費用がかかります。

47 ページ 

## 廃棄するとき

- 2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## 保証・修理について

### この温水床暖房付エアコンには「保証書」がついています

- 正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定によりお買い上げ日より 1 年間、冷却装置(圧縮機・熱交換器・本体内部配管等)については 5 年間は無料で修理いたします。お買い求めの販売店にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご相談ください。  
修理により性能が維持できる場合はご希望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品について

### 温水床暖房付エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です

- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 本体への表示内容

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットの下面に表示しています。

|                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 【設計上の標準使用期間】 10年<br>設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、<br>経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。  
また、一般的な故障を保証するものでもありません。

### ■標準使用条件(日本冷凍空調工業会自主基準による)

|      |          |                                                    |
|------|----------|----------------------------------------------------|
| 環境条件 | 電源電圧     | 製品の定格電圧による                                         |
|      | 周波数      | 50/60Hz                                            |
|      | 冷房室内温度   | 27℃(乾球温度)                                          |
|      | 冷房室内湿度   | 47%(湿球温度 19℃)                                      |
|      | 冷房室外温度   | 35℃(乾球温度)                                          |
|      | 冷房室外湿度   | 40%(湿球温度 24℃)                                      |
|      | 暖房室内温度   | 20℃(乾球温度)                                          |
|      | 暖房室内湿度   | 59%(湿球温度 15℃)                                      |
|      | 暖房室外温度   | 7℃(乾球温度)                                           |
|      | 暖房室外湿度   | 87%(湿球温度 6℃)                                       |
|      | 設置条件     | 製品の据付工事説明書による標準設置                                  |
| 負荷条件 | 住宅       | 木造平屋、南向き和室、居間                                      |
|      | 部屋の広さ    | 製品能力に見合った広さの部屋(畳数)                                 |
| 想定時間 | 一年間の使用日数 | 東京モデル                                              |
|      |          | 冷房：6月2日から9月21日までの112日間<br>暖房：10月28日から4月14日までの169日間 |
|      | 1日の使用時間  | 冷房：9時間/日                                           |
|      |          | 暖房：7時間/日                                           |
|      | 1年間の使用時間 | 冷房：1,008時間/年                                       |
|      |          | 暖房：1,183時間/年                                       |

※設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 仕 様

| 形 名                       |                                 | RAY-4030SVX                                                                                                                                    |                  |                          | RAY-4030SVXF  |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 室 内 ・ 室 外 の 組 合 わ せ       |                                 | RCY-4030SVX                                                                                                                                    |                  | AEY-4030SVX              | RCY-4030SVX   |                          | AEY-4030SVXF    |                          |   |                          |           |           |
| 種 類                       |                                 | 冷房・暖房兼用セパレート形(ヘッドユニット内蔵)                                                                                                                       |                  |                          | 冷房・暖房兼用セパレート形 |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
| 電 源                       |                                 | 単相200V 50/60Hz                                                                                                                                 |                  |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
| エ<br>ア<br>コ<br>ン          | 冷 房                             | 定格冷房能力 (kW)                                                                                                                                    |                  | 4.0(0.7~4.5)             |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 定格冷房消費電力 (W)                                                                                                                                   |                  | 1,150(150~1,650)         |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 運 転 電 流 (A)                                                                                                                                    |                  | 5.8                      |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 除 湿 能 力 (L/h)                                                                                                                                  |                  | 2.2                      |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 暖 房                             | エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率                                                                                                                              |                  | 3.48                     |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 騒 音 (dB)                                                                                                                                       |                  | 42                       | 46            | 42                       | 46              |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 面積の<br>めやす<br>(m <sup>2</sup> )                                                                                                                | 鉄筋アパート南向き洋室      | 28                       |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 |                                                                                                                                                | 木 造 南 向 き 和 室    | 18                       |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 | 暖 房                                                                                                                                            | 定格暖房標準能力 (kW)    |                          | 6.0(0.6~8.7)  |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           |                                 |                                                                                                                                                | 定格暖房低温能力 (kW)    |                          | 6.3           |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 定格暖房標準消費電力 (W)                  |                                                                                                                                                | 1,570(130~2,625) |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 定格暖房低温消費電力 (W)                  |                                                                                                                                                | 2,325            |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 運 転 電 流 (A)                     |                                                                                                                                                | 7.9              |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率               |                                                                                                                                                | 3.82             |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 騒 音 (dB)                        |                                                                                                                                                | 43               | 48                       | 43            | 48                       |                 |                          |   |                          |           |           |
|                           | 面積の<br>めやす<br>(m <sup>2</sup> ) |                                                                                                                                                | 鉄筋アパート南向き洋室      | 27                       |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
| 木 造 南 向 き 和 室             |                                 | 22                                                                                                                                             |                  |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
| 冷 房 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 |                                 | 3.65                                                                                                                                           |                  |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |
| 床<br>暖<br>房               | 単<br>独<br>運<br>転<br>時           | 温 水 出 力 (kW)                                                                                                                                   |                  | —                        |               | 6.3                      |                 | —                        |   | 6.3                      |           |           |
|                           |                                 | 循 環 水 戻 り 温 度 (℃)                                                                                                                              |                  | —                        |               | 25 30                    |                 | —                        |   | 25 30                    |           |           |
|                           |                                 | 消 費 電 力 (W)                                                                                                                                    |                  | —                        |               | 1,610 1,800              |                 | —                        |   | 1,610 1,800              |           |           |
|                           |                                 | 運 転 電 流 (A)                                                                                                                                    |                  | —                        |               | 8.1 9.1                  |                 | —                        |   | 8.1 9.1                  |           |           |
|                           |                                 | エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率                                                                                                                              |                  | —                        |               | 3.85 3.50                |                 | —                        |   | 3.85 3.50                |           |           |
|                           |                                 | 騒 音 (dB)                                                                                                                                       |                  | —                        |               | 49                       |                 | —                        |   | 49                       |           |           |
|                           | 面積の<br>めやす<br>(m <sup>2</sup> ) | 鉄筋アパート南向き洋室                                                                                                                                    |                  | —                        |               | 27                       |                 | —                        |   | 27                       |           |           |
|                           |                                 | 木 造 南 向 き 和 室                                                                                                                                  |                  | —                        |               | 22                       |                 | —                        |   | 22                       |           |           |
|                           |                                 | ポ ン プ                                                                                                                                          | 出 力 (W)          |                          | —             |                          | 35              |                          | — |                          | 35        |           |
|                           |                                 |                                                                                                                                                | 水 量 (L/min)      |                          | —             |                          | 6               |                          | — |                          | 6         |           |
|                           |                                 | 循 環 水 (L)                                                                                                                                      |                  | —                        |               | 水道水または不凍液<br>2.4(室外ユニット) |                 | —                        |   | 水道水または不凍液<br>2.4(室外ユニット) |           |           |
|                           |                                 | 温 水 配 管 接 続 径                                                                                                                                  |                  | 往 き 戻 り                  |               | —                        |                 | クイックファスター接続 呼び6          |   | —                        |           | R3/4(20A) |
|                           | —                               |                                                                                                                                                | —                |                          | —             |                          | クイックファスター接続 呼び6 |                          | — |                          | R3/4(20A) |           |
|                           | 冷 媒 配 管                         | 最 大 長 さ (m)                                                                                                                                    |                  | —                        |               | 15                       |                 | —                        |   | 15                       |           |           |
|                           |                                 | 最 大 高 低 差 (m)                                                                                                                                  |                  | —                        |               | 10                       |                 | —                        |   | 10                       |           |           |
|                           | 温 水 配 管                         | 最 大 長 さ (m)                                                                                                                                    |                  | —                        |               | 10                       |                 | —                        |   | 10                       |           |           |
| 最 大 高 低 差 (m)             |                                 | —                                                                                                                                              |                  | 4                        |               | —                        |                 | 4                        |   |                          |           |           |
| 総 質 量 (kg)                |                                 | 9.5                                                                                                                                            |                  | 44                       |               | 9.5                      |                 | 43                       |   |                          |           |           |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)        |                                 | 295×799×237                                                                                                                                    |                  | 550×780×378<br>(給水タンク含む) |               | 295×799×237              |                 | 550×780×378<br>(給水タンク含む) |   |                          |           |           |
| 付 属 部 品                   |                                 | エアコン用リモコン、単4形乾電池(2個)、エアコン用リモコン取付具<br>床暖房用メインリモコン、酵素除菌空気清浄フィルタ<br>竹炭/光触媒空気清浄フィルタ、ゴムブッシュ、ドレンエルボ、防振ゴム<br>取扱説明書、据付工事説明書、保証書、リード線一式(RAY-4030SVXFのみ) |                  |                          |               |                          |                 |                          |   |                          |           |           |

- この仕様値はJIS(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 温水出力はJIS条件において循環水戻り温度25℃と30℃、循環水量6L/min、循環水に水道水を使用した場合の測定値です。循環水戻り温度により「エネルギー消費効率」の成績係数(COP)の値は異なります。また室内ユニットの自然放熱量を含みます。
- 除湿能力は室内温度27℃、室内湿度60%の場合を示します。
- 冷暖房面積のめやすは家庭用品品質表示法に基づいて算出した数値です。
- 騒音値は当社実測値です。騒音値は反響音の少ない無響室で測定した風量「強」運転時の数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- 「エネルギー消費効率」の成績係数(COP)は消費電力1kWあたりの暖房能力、冷房能力を表したものです。
- 運転していないときでもマイコンをはたらかせるため約5.0ワットの電力を消費しています。
- 温水配管は室外ユニットから床暖パネルまでの1系統あたりの寸法です。


故障かな？

# ポンプダウン

## ⚠ 警告

- 移設・再設置はお買い求めの販売店にご相談ください。  
据付けに不備があると感電・火災・水漏れの原因になります。
  - 圧縮機を運転したまま二方弁・三方弁を開放状態で冷媒配管をはずすと、空気などを吸入して冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。
- 増改築、引越しなどでエアコンを取りはずす場合は冷媒を大気中に放出しないようにポンプダウンを行い、室外ユニットに冷媒を回収してから接続配管を取りはずしてください。

**1** 弁棒キャップをはずします。



**2** 強制冷房運転を行います。


室内ユニットの応急運転スイッチを押し、「ピッ」と音がした後、そのまま約5秒間押し続け、「ピピッ」と音がしてから指を離してください。  
強制冷房運転をはじめます。  
応急運転スイッチを約10秒以上押し続けると強制冷房運転は行われません。



**3** 約5分後二方弁を閉じます。

**4** そのまま強制冷房運転を約1～2分間行った後、三方弁を閉じます。

**5** 強制冷房運転を停止します。  
二方弁と三方弁を閉じたまま長時間運転をすると機器の故障の原因になります。









# おぼえがき

|        |      |   |   |
|--------|------|---|---|
| お買い上げ日 | 年    | 月 | 日 |
| 販売店名   |      |   |   |
|        | 電話番号 |   |   |

●記入しておくで修理などの依頼のときに便利です。

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>愛情点検</h2>  | <h3>長年ご使用の機器の点検を！</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <div> <h4>こんな症状はありませんか？</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>●漏電ブレーカがたびたび落ちる。</li> <li>●電源コードやプラグが異常に熱い。</li> <li>●電源プラグが変色している。</li> <li>●運転中にこげくさい臭いや、異常な音や振動がする。</li> <li>●室内ユニットから水漏れする。</li> <li>●架台や吊り下げ等の取付け部品が腐食、ゆるんでいる。</li> <li>●配管接続部から水が漏れる。</li> <li>●暖まらない。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul> </div> <div> <h4>お願い</h4> <p>このような症状の場合は使用を中止し、故障や事故防止のため技術者による保守点検を受けていただくことをおすすめします。<br/>詳しくは販売店にご相談ください。</p> <p>温水床暖房付エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。</p> </div> |

住宅設備機器総合メーカー  
株式会社 長府製作所



●本社 ————— 山 口 県 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1

●お問い合わせ先 —————

|             |           |                     |                                    |
|-------------|-----------|---------------------|------------------------------------|
| 本 社 ・ 営 業 部 | 〒752-8555 | 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1 | ☎(083)248-1111<br>FAX(083)248-1906 |
| 北海道販売センター   | 〒003-0809 | 札幌市白石区菊水九条2-3-1     | ☎(011)813-2210                     |
| 盛岡営業所       | 〒020-0122 | 盛岡市みたけ5-15-50       | ☎(019)641-0811                     |
| 仙台営業所       | 〒980-0012 | 仙台市青葉区錦町1-4-6       | ☎(022)264-0311                     |
| 宇都宮工場・営業部   | 〒321-3231 | 宇都宮市清原工業団地30番       | ☎(028)667-6111                     |
| 大宮営業所       | 〒331-0812 | さいたま市北区宮原町4-16-30   | ☎(048)653-8111                     |
| 東京支店        | 〒160-0022 | 新宿区新宿5-14-6         | ☎(03)5369-3511                     |
| 横浜営業所       | 〒224-0003 | 横浜市都筑区中川中央1-36-21   | ☎(045)912-3111                     |
| 千葉営業所       | 〒261-0001 | 千葉市美浜区幸町2-24-32     | ☎(043)248-4111                     |
| 名古屋営業所      | 〒465-0095 | 名古屋市中東区高社1-72-1     | ☎(052)779-2111                     |
| 金沢営業所       | 〒921-8550 | 金沢市玉鉾4-17           | ☎(076)292-3111                     |
| 滋賀工場・営業部    | 〒520-2394 | 野洲市野洲1473-1         | ☎(077)588-4111                     |
| 大阪支店        | 〒564-0053 | 吹田市江の木町18-27        | ☎(06)6338-7111                     |
| 香川営業所       | 〒764-8510 | 仲多度郡多度津町東港町7-8      | ☎(0877)33-2311                     |
| 岡山営業所       | 〒700-0976 | 岡山市北区辰巳3-111        | ☎(086)245-1111                     |
| 広島営業所       | 〒732-0811 | 広島市南区段原1-1-1        | ☎(082)261-5111                     |
| 福岡営業所       | 〒812-0063 | 福岡市東区原田4-2-7        | ☎(092)629-5111                     |
| 沖縄営業所       | 〒901-2101 | 浦添市西原3-18-10        | ☎(098)877-3111                     |



この印刷物は環境に配慮し、天然成分で作られた有害物質の少ない大豆油インキを使用しています。